


# TITAN®



Lire attentivement ce manuel avant toute utilisation. Conserver ces instructions et tous les avertissements pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

## MANUEL D' INSTRUCTIONS ET DE SECURITE

Instructions originales(V3.0)

**DECAPEUR THERMIQUE 2000W**

**TTB284HTG**

# TITAN®

**Nous vous remercions d'avoir choisi un produit TITAN., il vous donnera pleine satisfaction dans vos travaux de bricolage. Cette decapueur thermique est un produit facile à utiliser, elle est fournie avec des accessoires. Cet appareil moderne répond à des normes strictes de qualité et de sécurité. Pour utiliser convenablement cet outil, vous devez impérativement lire cette notice. Elle vous apportera des informations essentielles sur les fonctions de l'appareil et les règles à suivre pour son entretien. Veuillez conserver ce manuel afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.**

## **GARANTIE**

Ce produit bénéficie d'une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat.

La garantie couvre les pannes et dysfonctionnements de l'appareil dans le cadre d'une utilisation conforme à la destination du produit et aux informations du manuel d'utilisation.

Pour être pris en charge au titre de la garantie, la preuve d'achat est obligatoire (ticket de caisse ou facture) et le produit doit être complet avec l'ensemble de ses accessoires.

La clause de garantie ne couvre pas des détériorations provenant d'une usure normale, d'un manque d'entretien, d'une négligence, d'un montage défectueux, ou d'une utilisation inappropriée (chocs, non respect des préconisations d'alimentation électrique, stockage, conditions d'utilisation...).

Sont également exclues de la garantie les conséquences néfastes dues à l'emploi d'accessoires ou de pièces de rechange non d'origine ou non adaptées, au démontage ou à la modification de l'appareil.

Brico Dépôt reste tenue des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du Code civil.

## **AVERTISSEMENT DE SECURITE ADDITIONNELS POUR VOTRE DECAPEUR**

**Ce produit n'est pas un jouet !** Ne pas laisser de jeunes enfants jouer avec ou à proximité de l'outil!

**Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.**

**Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter un danger.**

- 1.** Avant de connecter l'appareil au réseau, assurez-vous qu'il est sur la position arrêt car il peut atteindre la température maximale en juste quelques secondes.
- 2.** Portez toujours des lunettes et des gants de protection car la température produite peut atteindre 600°C
- 3.** L'utilisation sans précaution de l'appareil peut provoquer un incendie, par conséquent:
  - Soyez prudent lors de l'utilisation de l'appareil dans des endroits où se trouvent des matériaux combustibles. Des précautions extrêmes doivent être prises pour éviter un incendie ou une explosion.
  - Ne l'appliquez pas longtemps au même endroit.
  - N'utilisez pas l'appareil en présence d'une atmosphère explosive.
  - Gardez à l'esprit que la chaleur peut être transmise à des matériaux combustibles qui sont hors de vue.
  - Placez l'appareil sur son socle après utilisation et laissez-le refroidir avant de le ranger.
  - Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est sous tension.
  - Nettoyez correctement le lieu de travail après utilisation et enlevez tous les résidus de peinture.
- 4.** Ne jamais utiliser cet appareil pour sécher des animaux, des vêtements ou des cheveux.
- 5.** Ne jamais utiliser cet appareil comme un sèche-cheveux.
- 6.** Ne jamais utiliser cet appareil à l'extérieur.
- 7.** Cet appareil est prévu pour des travaux domestiques simples et il n'est pas prévu pour une utilisation industrielle ou professionnelle. Toutes les précautions doivent être prises pour que l'utilisation du décapeur demeure sans danger : Des accidents peuvent survenir !  
En suivant les instructions données dans cette notice vous éviterez des accidents.
- 8.** Utilisez cet appareil uniquement dans des endroits bien ventilés, s'il y a des fumées ou vapeurs produites, l'utilisateur doit prendre des mesures pour éviter d'inhaler ces fumées.
- 9.** Ne jamais bloquer les ouvertures d'aération.



**AVERTISSEMENT** Prenez des précautions particulières quand vous enlevez des peintures à base de plomb et, en particulier, les précautions suivantes:

- Utilisez uniquement dans des environnements bien ventilés.
- Toutes les personnes dans l'aire de travail doivent porter un masque spécialement conçu pour la protection contre les poussières contenant du plomb ou contre les fumées.
- Les enfants et les femmes enceintes ne doivent pas entrer dans l'aire de travail.
- Ne pas manger, boire ou fumer dans l'aire de travail.

## SYMBOLES



Les produits électriques ne doivent pas être jetés directement avec les ordures ménagères.



Ce produit est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers mais doit être pris en charge par un système de collecte sélective conformément à la directive européenne 2002/96/CE. Il sera ensuite soit recyclé soit démantelé afin de réduire les impacts sur l'environnement, les produits électriques et électroniques étant potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.



Toujours porter un masque anti-poussières



Portez des gants de travail.



Double isolation




Toujours lire la notice d'instruction



Conformité aux normes européennes

Swm mm/yy : Code de fabrication. "S" semaine de production "ww". Mois de production "mm" / Année de production "yy".



---

**1 Sortie du flux d'air chaud**

---

**2 Entrée du flux d'air froid**

---

**3 Interrupteur trois positions**

---

**4 Racloir**

---

**5 Buse de concentration**

---

**6 Buse plate**

---

**7 Buse courbe**

---

**8 Buse de protection pour le verre**

---

**DECAPEUR THERMIQUE 2000W**

**TTB284HTG**

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation:	230-240V~ 50Hz
Puissance:	2000W
Température/Flux d'air:	
1	50°C 350 l/min
2	450°C 450 l/min
3	600°C 550 l/min
Classe de protection:	II
Poids de la machine	0.8kg


## ACCESSOIRES

**Racloir**


**1 pièce**

**Buses**


**4 pièces**




**Fig. 1**



**Fig. 2**



**Fig. 3**



**Fig. 4**

## MISE EN FONCTIONNEMENT

### UTILISATION

Ce décapeur thermique est prévu pour des travaux domestiques simples comme le décapage de peinture, la décongélation de tuyaux, la soudure de plastiques etc. Cet outil est prévu pour le bricolage domestique et éventuellement pour une utilisation occasionnelle professionnelle mais n'est pas prévu pour une utilisation industrielle.

### 1. REGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Le décapeur possède trois réglages (Fig. 1):

POSITION DE L'INTERRUPTEUR	UTILISATION	EXEMPLE
1-Faible température	Chauffage initial du produit ou refroidissement après des travaux à hautes températures	Séchage ou chauffage de plastiques
2-Température moyenne	Chauffage moyen	Pour tordre le plastique ou le déformer
3-Haute température	Température maximale	Elimination de peintures/décongélation de tuyaux/soudures de plastiques

Pour allumer l'appareil, glissez simplement l'interrupteur sur la position 0 (Voir le "0", sur la Fig. 2)

### 2. Buses & racloir

**⚠ AVERTISSEMENT:** Assurez-vous toujours que le décapeur soit éteint, qu'il soit déconnecté de l'alimentation générale et que l'appareil ait suffisamment refroidi avant de changer les buses. Le décapeur peut être utilisé avec 4 buses différentes comme montré ci-dessous:

#### 1) Buse de concentration (Fig. 3)

Cette buse dirige un flux d'air chaud concentré sur la pièce à travailler. Cet accessoire est idéal pour enlever les peintures dans des coins difficiles d'accès, des mouleurs ou pour tout autre travaux concernant des peintures.

## 2) Buse plate (Fig. 4)

Cette buse dirige un long flux étroit sur la pièce à travailler et est idéale pour enlever des peintures ou des vernis sur de grandes et larges surfaces comme des planchers, des portes, des escaliers etc.. A utiliser en même temps que le racloir.

## 3) Buse de protection pour le verre (Fig. 5)

Cette buse permet de dévier la chaleur du verre et la redirige sur la pièce à travailler. Cette buse ne permet toutefois pas d'empêcher le verre d'être chauffé.

## 4) Buse courbe (Fig. 6)

Cette buse permet de disperser la chaleur tout autour de la pièce à travailler. Cette buse est idéale pour décongeler des tuyaux gelés, souder des conduits, plier du plastique ou déformer des pièces plastiques.

## 5) Racloir (Fig. 7)

Prendre la poignée, dévisser l'écrou, mettre la lame triangulaire et la fixer solidement à l'aide de l'écrou. Le racloir est idéal pour retirer la peinture des surfaces en bois plates et des bords. Ne pas oublier de nettoyer la lame du racloir avant de la ranger.

**AVERTISSEMENT:** La lame va devenir très chaude durant l'utilisation : ne jamais la placer juste après sur une surface qui peut être endommagée par la chaleur et laissez-la refroidir.

## 3. FONCTIONNEMENT

Avant de commencer à travailler, il est recommandé de tester la pièce à travailler pour voir la température idéale à utiliser. Le tableau (Fig.1) donne une indication des réglages de température nécessaires mais commencer toujours avec le réglage le plus faible. La distance entre la buse et la pièce à travailler peut varier en fonction du matériel à travailler mais elle doit toujours être au minimum de 5mm pour les températures moyennes et hautes.




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7



### **1) Eliminer des peintures**

Choisissez la buse adéquate et installez-la de façon sûre sur la sortie d'air chaude. Assurez-vous que l'aire de travail est correctement ventilée. Utiliser le racloir requis. Tenir le décapeur avec la buse à au moins 5mm de la pièce à travailler et commencer à travailler avec la température moyenne. Faites des mouvements légers de va-et-vient jusqu'à ce que la peinture fasse des bulles ou se gondole. Eliminez immédiatement la peinture à l'aide du racloir. Essayer de chauffer la peinture juste au-dessus du racloir pour réaliser une action continue. Ne jamais chauffer la peinture trop longtemps car cela risque de la brûler et cela la rendra difficile à enlever. La surchauffe peut provoquer des fumées empoisonnées et potentiellement dangereuses.

### **2) Eliminer des peintures des encadrements de fenêtres**

Utilisez toujours la buse de protection pour le verre. Assurez-vous que la buse est correctement positionnée de manière à détourner l'air du verre avant de mettre en marche. Tournez le décapeur en fonction du travail à effectuer : horizontal ou vertical. Laissez la buse refroidir avant de la retirer. Les peintures peuvent être enlevées des surfaces à travailler à l'aide du racloir.



**AVERTISSEMENT:** Les fermetures de la fenêtre peuvent être endommagées si vous appliquez la chaleur directement sur la fermeture.

### **3) Décongeler des tuyaux gelés**

Utiliser la buse courbe et l'installer de façon sûre sur la sortie d'air chaude. Chauffez toujours une des extrémités du tuyau gelé, jamais au milieu.



**AVERTISSEMENT:** Ne jamais essayer de décongeler des tuyaux en PVC. Vérifiez toujours que le tuyau est un conduit d'eau et non de gaz. Ne jamais chauffer un tuyau de gaz.

### **4) Envelopper un câble électrique**

Utiliser la buse courbe et installez-la de façon sûre sur la sortie d'air chaude. Sélectionner une gaine plastique résistante à la chaleur avec un diamètre compatible avec la pièce à travailler. Chauffer la gaine de façon homogène, sans la toucher.

## 5) Souder du plastique

Utilisez la buse de concentration et installez-la de façon sûre sur la sortie d'air chaude. Les plastiques à souder doivent être exactement du même type. Les surfaces à souder doivent être propres et exemptes de graisse. Chauffez l'extrémité de la pièce jusqu'à ce qu'elle devienne collante puis appliquez l'autre surface. Pressez fortement les deux extrémités jusqu'à ce que le plastique soit refroidi pour obtenir un meilleur résultat.



**AVERTISSEMENT:** Le plastique peut vite passer à l'état liquide. Attention aux brûlures provoquées par le plastique chaud ! Ne jamais essayer de retirer le plastique chaud de la peau si vous vous êtes brûlés. Lavez tout de suite à l'eau froide et demandez un avis médical.

## DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE

Le décapeur thermique possède un coupe circuit thermique. Si l'élément chauffant devient trop chaud, le décapeur s'éteindra automatiquement jusqu'à ce qu'il ait refroidi. Conservez le produit éteint et mettez le réglage de la chaleur sur la puissance faible puis laissez refroidir l'appareil pendant 2-3 minutes avant de le remettre en marche.

## MAINTENANCE

**Retirer la fiche de prise de courant avant d'effectuer tout réglage, toute opération d'entretien ou de maintenance.**

Votre outil électrique ne nécessite aucune lubrification ou maintenance supplémentaire. Il n'y a aucune partie remplaçable par l'utilisateur sur votre outil. Ne jamais utiliser d'eau ou de détergent pour nettoyer votre outil. Attendre minimum 30 mn jusqu'à ce que l'embout métallique (la buse) soit froide.

Nettoyer votre outil à l'aide d'un chiffon doux, propre et sec. Toujours ranger votre outil dans un endroit sec. Garder les ouvertures de ventilation propres et dégagées. Maintenir tous les boutons de contrôle à l'abri de la poussière.

# TITAN®

## Déclaration UE de conformité

Nous, BRICO DEPÔT – 30-32, rue de la Tourelle ,  
91310 Longpont sur Orge - FRANCE,  
déclarons, sous notre propre responsabilité, que l'appareil suivant :

**Désignation : DECAPEUR THERMIQUE 2000W**

**Référence : TTB284HTG**

**Code BRICO DEPOT : 230352**

**N° de série : compris entre 1 et 59999**

Est conforme aux exigences essentielles listées ci-dessous :

Directive RoHS: **2011/65/UE**

Directive Compatibilité Electromagnétique, **2004/108/CE**

**EN 55014-1:2006 + A1:2009**

**EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008**

**EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2 :2009**

**EN 61000-3-3:2008**

Directive Basse Tension, **2006/95/CE**

**EN 60335-1:2012**

**EN 60335-2-45:2002 + A1:2008 + A2:2012**

**EN 62233:2008**

Fait à : Longpont sur orge

Le : 16/05/2013

Signataire et responsable de documentation technique autorisé:

  
Philippe BIANNIC –Directeur Commercial  
BRICO DEPÔT – 30-32, rue de la Tourelle , 91310 Longpont sur Orge - FRANCE

**CE** 2013

**DECAPEUR THERMIQUE 2000W TTB284HTG**